

Tænd systemet

Du skal blot tage fjernbetjeningen for at aktivere systemet, idet sensorerne registrer din berøring eller du kan trykke på en tast.

Mikrofon

Tænder og slukker mikrofonen.



Lydstyrke

Juster lydstyrken.



OK/ Select

Brug piletasterne til at navigere rundt i menuen og når menuen er lukket kan du bruge piletasterne til at indstille kameraet.



Hjem

Tryk på "hjem" for at vise menuen.




Telefonbog

Tryk på "telefonbog" for at få dine kontakter vist eller de opkald der sidst er foretaget.




Opkald

Tryk på "opkaldsknappen" for at ringe op.



Slet

Tryk på "slet" for at slette tekst eller tal.



Skift til PC

Tryk 1. gang for at skifte til PC og 1. gang mere for at skifte tilbage.



Zoom

Tryk på "zoomknappen" for at zoome ind og ud.




Display/ visning

Tryk på "displayknappen" for at få menuen frem og vælg derefter det ønskede display.




Afslut opkald/ Standby

Afslut dit opkald ved at trykke på knappen eller hold den inde for at gå i standby.




Alphanumeriske taster


Brug tasterne til at skrive tal og bogstaver ligesom en mobiltelefon.



Tasterne kan også programmeres til bestemte kameravinkler.



Press and hold



Abc/ 123

Tryk på "#" for at vælge mellem bogstaver og tal. Hvis du holder knappen nede kan du vælge mellem store og små bogstaver.

Press and hold



Funktionstaster

Vælg genveje og avancerede funktioner. Hver knap kan forudprogrammeres til valgfrie funktioner.

Press and hold

Hvordan startes systemet op

1. Løft Tandberg fjernbetjeningen og placer mikrofonen på bordet
2. Tryk på knappen Telefonbog
3. Med piletasterne vælges den lokation der skal kaldes op.
4. Tryk på den grønne Opkaldsknap.
5. På skærmen kan man se at opkaldet aktiveres.
6. Når modparten har godkendt opkaldet vil modparten kunne ses på skærmen.
7. HUSK at slå mikrofonen til, når du modtager et opkald.
8. Når videokonferencen skal afsluttes, tryk på den røde knap.

Hvordan modtages en konference

1. Tryk på den grønne Modtageknap.
2. Husk at aktivere mikrofonen under konferencen.
3. Når konferencen skal afsluttes, tryk på den røde Afbryderknap.

Visning af PC-billede sammen med videokonference

1. Tilslut kabel til PC'ens VGA udgang.
2. Aktiver ekstern skærmudgang.
3. Tryk Fn + F4/F7 for at aktivere ekstern skærbillede.

Teknisk support

Har du brug for teknisk support, så er vores supportgruppe klar til at besvare deres spørgsmål og få problemet løst

Hotline Support

70 23 65 00 eller mail: videokonference@atea.dk

